

Bedienungshinweise zur Geschirrspülmaschine TF50

Folgende Punkte bitte beachten bevor der Spülvorgang startet:

- Speisereste von den Tellern entfernen, eventuell vorspülen
- Angetrocknete Speisereste werden nicht zufriedenstellend gereinigt
- Teller müssen korrekt in den passenden blauen Korb eingestellt werden
- Gläser in den braunen Korb
- Besteck in den kleinen runden Behälter und/oder grauer Korb

Wasserventil links neben Wasserhahn öffnen.

Überprüfen, ob der Filter und das Überlaufrohr korrekt eingesetzt sind.
Ohne Filter und Überlaufrohr darf die Maschine nicht betrieben werden!
Schließen der Maschinentüre.

Mind. 45 min. vor dem ersten Spülgang muss die Maschine durch einmaliges drücken des Ein/Ausschalters eingeschaltet werden. (Grün/Aus und Rot/Ein!!)



Es laufen jetzt 26 l Wasser in die Maschine und werden aufgeheizt.

1 Dadurch dauert der eigentliche Spülgang später nur noch 2 min. pro Korb.

Durch aufleuchten der Temperaturanzeige wird signalisiert, dass das Wasser aufgeheizt und die Maschine betriebsbereit ist.



Reiniger gemäß Herstellerangabe (momentan 2 St. Tabs) vor dem ersten Spülgang in das Wasserbecken der Maschine geben. Klarspülmittel wird immer automatisch über den Behälter unter der Spüle zugeführt.

Nachdem der gefüllte Korb in der Maschine ist, Waschartwahlschalter (Gläser oder Teller) einstellen.



Jetzt kann der Reinigungsvorgang durch längeres drücken der Start Taste erfolgen.



Nach ca. 2 min. erlischt die grüne Kontrollleuchte (neben Start) und der Spülgang ist beendet.



Maschinentüre vorsichtig öffnen! – heißer Dampf tritt aus.

Korb entnehmen und zum Trocknen (ca. 1-2 min) abstellen.

.

Bedienungshinweise zur Geschirrspülmaschine TF50

·
·
Nach Bedarf die Maschine mit dem nächsten Korb bestücken und den Vorgang wiederholen.

Nach ca. 5 Spülzyklen erneut Reiniger gemäß Herstellerangabe (momentan 1St. Tab) in das Wasserbecken der Maschine geben.

Bei vielen Reinigungsvorgängen (z.B. bei Veranstaltungen) wird empfohlen, das Beckenwasser durch eine Neufüllung mindestens alle 20 Spülvorgänge oder zweimal täglich zu ersetzen.

2

Wenn die Maschine nicht mehr benötigt wird:

Das Überlaufrohr in der Maschine herausziehen - Maschinentüre schließen.
Danach min. 1 Sekunde lang den Taster für die Entleerung betätigen.
Die Ablaufpumpe sorgt für die vollständige Entleerung des Waschbeckens.



Nach vollständiger Entleerung, es sind keine Pumpgeräusche mehr zu hören, die Maschine ausschalten.



Danach Becken reinigen, runden Kunststoff-Filter am Überlaufrohr herausnehmen, unter fließendem Wasser reinigen und den Filter sowie das Überlaufrohr wieder einsetzen.

Wasserventil links neben Wasserhahn schließen.

Direkt nach dem Gebrauch Türe offen stehen lassen.